

Bedienungsanleitung: Medienanlage Raum A-107

1. Ein- und Ausschalten

Das System ist ausgeschaltet, wenn „SYSTEM OFF“ leuchtet und „SYSTEM ON“ in langsamer Frequenz blinkt.



Einschalten, „SYSTEM ON“ drücken:



Die Anzeige „SYSTEM OFF“ erlischt und die Anzeige „SYSTEM ON“ blinkt mit höherer Frequenz. Nach 30 Sekunden leuchtet die Anzeige „SYSTEM ON“ mit Dauerlicht und die Mediensteuerung ist betriebsbereit.

Externe Geräte schließen Sie bitte am Anschlussfeld neben dem Bedienfeld an.

Lautstärkeregelung: lauter:



Leiser:



Beamer dunkel schalten:



Nach erneutem Drücken zeigt der Beamer wieder das Bild.

Beamer aus:




Vorsicht! Verwenden Sie diesen Knopf nur, wenn Sie ausschließlich Audio abspielen wollen. Um anschließend wieder mit dem Beamer zu arbeiten müssen Sie die Mediensteuerung ausschalten und wieder starten.

Bitte schalten Sie nach Ende der Veranstaltung die Mediensteuerung aus „SYSTEM OFF“. Danke.

Ausschalten, „SYSTEM OFF“ drücken:





2. Arbeiten mit dem Notebook, VGA-Ausgang

Signalquelle VGA anwählen:





VGA- und Audiokabel anschließen:



Ihr Notebook wurde nicht automatisch erkannt?

Drücken Sie die Tastenkombination „Fn + F...“ und warten Sie ein paar Sekunden. Je nach Notebook-Typ müssen Sie die Kombination auch zweimal drücken.

z. B. Fn + F8 oder Fn + F3 (siehe Abbildungen)



Hinweis

Bei jedem Notebook ist die Bildausgabe auf einer anderen F-Taste und kann unterschiedlich gekennzeichnet sein.

3. Arbeiten mit dem Notebook, HDMI-Ausgang

Signalquelle HDMI anwählen:



HDMI-Kabel anschließen. Die Grafikkarte der meisten Laptops kann so eingerichtet werden, dass der Ton über das HDMI-Kabel mit übertragen wird, andernfalls benutzen Sie das Audiokabel.

Das passende HDMI Verbindungskabel müssen Sie selbst mitbringen. Es gibt Adapterkabel, die es ermöglichen digitale Grafikausgänge, z.B. Displayport oder DVI, mit dem HDMI-Eingang zu verbinden.